



Настройка пульта ДУ Set-Top Box Amino AmiNET110 *Версия 1.1*



Пульт ДУ STB AmiNET110 можно настроить на управление телевизором. Для этого нужно переключить пульт ДУ в режим ТВ нажатием кнопки TV. После того, как кнопка TV погаснет, нажмите и удерживайте одновременно кнопки TV и ОК до тех пор, пока кнопка TV не начнет постоянно гореть. Как только кнопка TV начнет постоянно гореть, отпустите кнопки TV и ОК и введите трехзначный код вашего телевизора. Проверьте правильность настройки, включив с пульта ДУ телевизор и изменив на нем громкость. Если телевизор не реагирует, введите другой код. Полный список кодов для телевизоров различных производителей находится в таблице ниже.

Производитель	Телевизионные коды
A TANDY	094
ABEX	115
ADMIRA	114, 127, 200
ADMIRAL	041, 045, 091, 102, 108
ADVENTURA	113
AIKO	089, 105, 112, 197
AIWA	148, 294, 295
AKAI	006, 010, 011, 023, 119, 033, 135, 157, 159, 164, 179, 189, 198
AKURA	133
ALARON	109, 217
ALBA	043, 124, 133, 236
ALBIRAL	197
ALLERON	109
AMBASSADOR	108
AMERICA	105
AMPRO	234
AMSTRAD	048, 108, 130, 151
ANAM	025, 104, 105, 106, 107, 117
ANAM NATIONAL	104, 214
AOC	036, 041, 102, 103, 111, 116
ARC EN CIEL	057
ARCAM	057, 076
ARCHER	116
ARISTONA	075
ARTHUR, MARTIN,	045, 164
ASA	041, 045, 052, 078, 087, 102, 108, 142, 205, 209, 215, 255
ASTRA	151
ATLANTIC	076
ATORI	151
AUDIOSONIC	100, 118, 132, 151
AUDIOVOX	105, 116, 197, 199
AUSIND	049, 141
AUTOVOX	009, 035, 048, 049, 060, 078, 095, 105, 108, 139, 142
BAIRD	110, 135

Производитель	Телевизионные коды
BANG & OLUFSEN	108, 265, 266, 341, 342
BASIC LINE	132, 133
BAUER	044, 145
BAUR	004, 006, 012, 013, 022, 100, 156
BAYSONIC	105
BEIJING	151, 155, 156
BEKO	249, 250
BELCOR	036, 103, 157
BELL & HOWELL	038, 098, 099
BEON	100
BLAUPUNKT	022, 023, 024, 025, 047, 074, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 257, 258
BRADFORD	105
BRANDT	057, 065, 073, 090, 182
BRIONVEGA	102, 105, 108
BRITANNIA	076
BROCKWOOD	036, 103
BROKSONIC	083, 116, 200
BRUNS	082, 099, 102, 108
BSR	039, 069, 162, 190, 198
BUSH	045, 100, 124, 133, 164, 174, 213, 215
BUSH, (UK)	048, 156, 161
CANDLE	035, 036, 041, 079, 096, 097, 111, 113, 215
CAPEHART	102
CARNIVALE	041, 157
CARVER	010, 163, 213
CATHAY	100
CELEBRITY	095, 195, 232
CENTURION	041
CENTURY	102, 108
CGE	049, 081, 098, 140, 153, 161, 162, 198, 220, 225, 227
CHANGHONG	154, 155, 156, 162
CINERAL	105, 197, 199
CITIZEN	035, 036, 041, 079, 092, 093, 094, 096, 097, 105, 111, 112, 113, 149, 197, 215
CLAIRTONE	101
CLARIVOX	082, 096, 100, 197
CLATRONIC	118, 133
CONCERTO	035, 079, 097, 215
CONDOR	076
CONROWA	175
CONTEC	015, 090, 091, 101, 105, 117
CONTINENTAL EDISON	057, 065, 090
CORANDO	094
CRAIG	025, 105, 117
CROSLEY	002, 049, 102, 108, 140, 163, 198, 213, 220, 225, 227
CROWN	094, 105, 254
CTC CLATRONIC	026
CURTIS MATHES	016, 036, 038, 041, 055, 069, 075, 093, 094, 098, 111, 114, 127, 149, 163, 196, 198, 212, 213, 215

Производитель	Телевизионные коды
CXC	105, 117
DAEWOO	010, 029, 030, 033, 036, 072, 094, 100, 103, 105, 112, 119, 150, 151, 153, 157, 158, 159, 160, 199, 197, 261
DANSAI	010
DAYTRON	036, 094, 103
DECCA	027, 058, 060, 097, 100, 110, 169
DECCA, (UK)	027, 058, 060, 110, 168
DEGRAAF	045, 135
DENON	069
DIXI	033, 099, 100, 107, 151
DOMEOS	010
DORIC	103
DUAL	009, 060, 161, 164, 210
DUAL-TEC	060, 151, 162, 211
DUMONT	001, 026, 036, 052, 078, 089, 102, 103, 108, 198, 212, 215
DWIN	076
DYNATECH	088
DYNATRON	010
ELBE	155, 197, 203
ELECTRO TECH	151
ELECTROBAND	095, 101, 195, 232
ELECTROHOME	094
ELECTRON	094
ELEKTRONSKA	077
ELIN	100
ELMAN	026, 162
ELTA	033, 151
EMERSON	000, 002, 006, 007, 008, 009, 011, 036, 038, 041, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 090, 092, 094, 098, 101, 102, 103, 105, 108, 112, 117, 109, 126, 130, 200, 217
ENVISION	036, 041, 111
ERRES	010, 100
ETRON	033, 198
EUROPHON	026, 058, 060, 077, 109, 162, 200
FENNER	010, 151
FERGUSON	028, 037, 055, 065, 078, 086, 088, 100, 113, 118, 136, 146, 197, 199, 228, 231, 234
FIDELITY	045, 076, 228
FIDELITY, (UK)	056, 059, 193, 228
FILMNET	114
FINLANDIA	045, 232
FINLUX	002, 026, 049, 052, 078, 081, 087, 100, 108, 141, 142, 198, 205, 209, 212, 215, 255, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 349, 350, 351
FIRST LINE	198
FISHER	002, 009, 014, 017, 038, 051, 060, 080, 082, 098, 102, 108, 198, 209
FORGESTONE	228
FORMENTI	044, 045, 049, 076, 108, 145, 154, 198
FORMENTI-PHOENIX	002, 043, 045, 059, 141
FORMONTI	100

Производитель	Телевизионные коды
FORTRESS	108, 114
FRONTECH	045, 118, 198
FUJITSU	109, 126, 217, 224
FUNAI	039, 069, 117, 118, 126, 048, 105, 109, 141, 150, 152, 217
FUTURETECH	105, 117
GBC	002, 014, 132, 151, 162, 198
GE	013, 016, 020, 036, 041, 075, 076, 077, 078, 079, 081, 086, 104, 114, 127, 196, 199, 212, 214, 228, 229, 231, 233
GEC	027, 045, 100, 110, 128, 232
GEC, (UK)	003, 008, 058, 060, 110, 128, 156
GELOSO	002, 041, 045, 132, 151, 162, 198
GEMINI	039
GENERAL TECHNIC	268
GENEXXA	043, 045, 133
GIBRALTER	089, 103, 111
GOODMANS	014, 110, 137, 164, 230
GOODMANS/TASHIKO	027, 066, 100
GORENJE	098, 106
GRADIENTE	028, 065, 157, 215
GRAETZ	045
GRANADA	014, 045, 049, 058, 060, 100, 110, 111, 135., 198, 232
GRANADA, (UK)	008, 014, 045, 049, 058, 060, 103, 131, 152, 156, 164
GRUNDIG	022, 023, 047, 049, 071, 074, 138, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 202, 204, 214, 215, 282, 283, 284, 285
GUNPY	105, 109, 217
H/K	072
HALLMARK	036, 041, 086
HANSEATIC	002, 012, 014, 043, 059, 100, 156
HANTAREX	058
HARLEY, Davidson	109, 217
Harman/Kardon	163, 213
HARVARD	105, 106
HEMMERMANN	006
HIFIVOX	033, 057
HINARI	007, 014, 045, 100, 109, 126, 135, 151, 164, 198, 201
HITACHI	000, 001, 003, 008, 014, 029, 033, 034, 045, 060, 063, 070, 128, 156, 160, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 194, 198, 205, 232, 234, 018, 035, 067, 068, 069, 070, 071, 087, 094, 097, 135, 215
HYPER	059, 060, 151, 162
HYPSON	100
HYUNDAI	290, 353
IMA	105
IMPERIAL	045, 049, 081, 098, 140, 161, 162, 220, 225, 227
INDIANA	100
INFINITY	163, 213
INFINITY REFERENCE	010
INGERSOL	151
INNO HIT	058, 060, 084, 110, 133, 137, 151, 201
INNOVATION	259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 271, 272, 276, 277, 278
INTEQ	001, 089

Производитель	Телевизионные коды
INTERFUNK	003, 004, 006, 012, 018, 045, 049, 100, 108, 164, 179, 182, 198, 223
IRRADIO	049, 132, 133, 137, 141, 151, 201
ISUKAI	133
ITT	003, 004, 005, 006, 007, 008, 018, 041, 045, 049, 061, 124, 129, 135, 150, 160, 164, 174, 192, 198, 209, 233, 243
ITT-NOKIA	003, 004, 005, 006, 007, 008, 018, 041, 045, 049, 124, 129, 135, 150, 160, 164, 174, 192, 198, 209, 233, 243
JANEIL	113
JBL	010, 163, 213
JCB	095, 195, 232
JENSEN	031
JINXING	153, 154, 155, 156, 157, 162, 163, 164, 165, 169, 173
JVC	007, 072, 144, 158, 159, 174, 179, 026, 028, 064, 065, 066, 084
KAISUI	059, 132, 133
KAMOSONIC	060
KARCHER	059, 060, 084, 109, 132, 151, 156, 205
KAWASHO	076, 090
KAYPANI	102
KEC	105
KENDO	026
KENNEDY	002, 035, 095, 198
KENWOOD	036, 041
KLOSS	063, 072, 113
KONKA	221, 222, 225, 226, 270
KORTING	043, 101, 102, 108, 154
KTV	060, 117, 041, 092, 094, 101, 105, 111
LENOIR	060, 151
LEYEO	110, 118
LG (GOLDSTAR)	059, 060, 076, 079, 137, 149, 151, 156, 162, 164, 315, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 003, 012, 035, 036, 041, 073, 074, 086, 094, 097, 100, 103, 111, 115, 215, 239, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264
LIESENK & TTER	100
LIFETEC	259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 276, 277, 278
LLOYTRON	094
LOEWE	100
LOEWE OPTA	012, 013, 058, 061, 108
LOGIK	099, 177, 055, 168, 228
LOWEWE	083
LUMA	035, 045, 190
LUXMAN	079, 035, 097, 215
LUXMAN STEREO TUNER	079
LUXOR	000, 006, 018, 034, 042, 045, 046, 049, 060, 067, 135, 137, 156, 160, 191, 192, 198
LXI	010, 036, 038, 041, 062, 076, 086, 098, 163, 196, 213, 228, 233
LYCO	118
MAGNADYNE	002, 006, 026, 058, 064, 077, 102, 108, 162, 198
MAGNAFON	026, 049, 058, 059, 064, 076, 109, 200

Производитель	Телевизионные коды
MAGNAVOX	010, 034, 039, 040, 041, 042, 058, 059, 060, 061, 063, 066, 096, 111, 163, 213, 217, 218, 230
MAJESTIC	099
MANESTH	010
MARANTZ	010, 022, 036, 041, 100, 111, 213
MARELLI	108
MARK	010, 100
MATSUI	006, 045, 060, 069, 110, 115, 124, 127, 130, 151, 156, 168, 169, 027, 033, 100
MATSUSHITA	019
MAXIMAL	007, 198
MCMICHAEL	128
MEDIATOR	100
MEDION	259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 272, 276, 277, 278
MEGATRON	036, 041, 069, 086, 116
MEI	101
M-ELECTRONIC	075, 089, 196, 100
MEMOREX	022, 033, 036, 038, 041, 057, 086, 097, 098, 099, 151, 177, 215, 217
METZ	023, 074, 100, 104, 108, 148, 179, 183, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 207, 208
MGA	022, 036, 056, 041, 057, 086, 103, 111, 123
MICROMAXX	259, 262, 264, 265, 271, 276, 277, 278
MIDLAND	001, 019, 075, 076, 089, 094, 115, 200, 212, 228, 233
MINERVA	022, 023, 049, 138, 214, 215
MINUTZ	079
MISTRAL	228
MITSUBISHI	014, 020, 023, 066, 119, 120, 123, 167, 169, 174, 022, 032, 036, 056, 057, 066, 079, 086, 103, 110, 114, 138
MIVAR	049, 050, 058, 059, 076, 077, 137, 143, 203
MONTGOMERY	109
MOTOROLA	022, 041, 104, 114, 127, 157, 214
MTC	035, 036, 041, 079, 088, 093, 097, 101, 103, 111, 149, 215
MULTITECH	088, 105, 127, 026, 058, 060, 064, 098, 132, 151
MURPHY	045, 209
MURPHY (UK)	008, 103
N.E.I.	010, 096
NAD	036, 055, 062, 086, 105, 134
NEC	014, 171, 172, 173, 024, 035, 036, 041, 066, 097, 103, 105, 111, 132, 171, 215
NECKERMANN	045, 060, 098, 100, 108, 156, 193, 198, 221,, 223, 224
NEDIATOR	010
NEI	100
NICAMAGIC	076
NIKKAI	110, 133, 164, 170, 201, 024, 035, 036, 041, 066, 097, 103, 105, 111, 132, 171, 215
NIKKO	036, 041, 086, 105, 111, 112, 197
NOBLIKO	026, 049, 059, 064, 138, 141
NOGAMATIC	057
NOKIA	003, 004, 005, 006, 007, 008, 018, 041, 045, 049, 124, 129, 135, 150, 160, 164, 174, 192, 198, 209, 233, 243, 246, 279, 348, 354, 272, 291

Производитель	Телевизионные коды
NORDMENDE	003, 029, 033, 045, 053, 054, 057, 105, 113, 159, 179, 181, 182, 189, 194, 263
NOSHI	053
NOVABEAM	072
NTC	105, 112, 157
OCEANIC	032, 165, 198
OCEANIC (F)	003, 006, 032, 044, 166
ONCEAS	060
ONWA	117, 041, 105, 157, 197
OPTIMUS	038, 055, 105
OPTONICA	019, 054, 098, 114, 198
ORION	006, 039, 069, 085, 121, 124, 125, 130, 148, 151, 168, 169, 198, 237, 242, 083, 100, 127, 217
OSAKA	201
OSAKI	110, 133, 201, 027, 115
OSUME	015
OTTO VERSAND	002, 012, 014, 022, 060, 100, 156, 174, 198
PAEL	059, 141
PANASONIC	003, 020, 021, 045, 070, 131, 175, 196, 256, 274, 010, 019, 025, 075, 083, 104, 109, 131, 137, 143, 200, 212, 214
PANDA	154, 172
PANORAMIC	235
PATHE' CINEMA (F)	043, 059, 162, 166, 197
PATHE MARCONI	057
PAUSA	151
PAUZA	151
PENNY	016, 019, 036, 041, 052, 053, 062, 073, 075, 076, 078, 079, 086, 093, 094, 103, 104, 111, 115, 116, 212, 215, 228, 231, 233
PEONY	156, 162
PERDIO	089, 110
PHILCO	002, 049, 081, 098, 102, 108, 140, 161, 162, 175, 220, 225, 227, 245, 247, 036, 041, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 069, 075, 079, 096, 103, 111, 149, 157, 196, 213
PHILIPS	010, 036, 059, 062, 068, 075, 076, 102, 108, 128, 203, 228, 229, 243, 244, 251, 273, 040, 069, 100, 157, 163, 200, 213
PHOENIX	108
PHONOLA	075, 100, 108
PILOT	010, 036, 041, 094, 103, 111, 163
PIONEER	029, 045, 134, 182, 051, 055, 087, 157, 223
PORTLAND	036, 094, 103, 105, 112, 198
PRANDONI-PRINCE	041, 045, 049, 058, 141
PRANDONI-PROMCE	045, 049, 058
PRICECLUB	093
PRIMA	045
PRINCETON	227
PRISM	075, 157, 197, 212
PROFEX	198
PROSCAN	075, 076, 228, 233
PROTECH	064, 100, 118, 198
PROTON	036, 050, 086, 094, 102, 116, 196, 219

Производитель	Телевизионные коды
PULSAR	001, 036, 041, 089, 103
QUASAR	025, 075, 089, 104, 157, 212, 214
QUELLE	004, 006, 012, 022, 023, 039, 049, 052, 060, 078, 100, 137, 138, 141, 142, 164, 168, 205, 209, 214, 215, 220, 221, 223, 224, 225, 227, 255, 257, 258
RADIO SHACK	036, 041, 038, 054, 075, 094, 103, 105, 112, 115, 127, 157, 196, 215, 228, 233
RADIOLA	100, 229
RADIOMARELLI	010, 045, 066, 077, 108
RADIONETTE	003, 205, 209
RANK	048, 215
RBM	213, 215
RBM (UK)	048
RCA	005, 014, 015, 018, 019, 036, 041, 049, 053, 075, 076, 077, 087, 103, 114, 212, 216, 223, 228, 229, 233, 231, 235, 236, 237
REALISTIC	036, 038, 041, 054, 086, 094, 097, 098, 103, 105, 111, 115, 157, 196, 215
REDIFFUSION	045, 066, 164, 198, 233
REDIFFUSION (UK)	006, 008, 103
REX	007, 010, 035, 041, 045, 095, 190, 206, 210, 211
RFT	099, 251
RHAPSODY	101
R-LINE	100
ROADSTAR	132, 151, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293
ROTEL	015
RUNCO	001, 041, 089, 098, 105, 111, 157, 220
SABA	029, 033, 042, 045, 053, 054, 057, 058, 065, 073, 093, 102, 107, 108, 113, 179, 181, 182, 189, 194, 263
SACCS	197
SAISHO	045, 060, 116, 124, 130, 151, 167, 168, 169, 033, 108
SALORA	001, 004, 006, 007, 034, 045, 067, 129, 135, 152, 156, 160, 164, 191, 192, 193, 198, 232
SAMBERS	026, 049, 058, 064, 109, 137, 141, 200, 219, 228, 229, 231, 233
SAMPO	036, 041, 094, 102, 105, 111, 115
SAMSUNG	033, 034, 035, 036, 041, 086, 093, 094, 097, 100, 103, 111, 115, 149, 215, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 010, 060, 084, 098, 110, 118, 137, 151, 201, 314, 315, 316
SAMSUX	094
SANSEI	199
SANSUI	200
SANYO	014, 015, 040, 060, 080, 082, 098, 102, 110, 111, 129, 135, 169, 174, 205, 209, 255, 010, 060, 084, 098, 110, 118, 137, 151, 201, 314, 315, 316
SBR	068, 075, 100, 128, 228
SCHAUB LORENZ	045
SCHEIDER	100
SCHNEIDER	002, 007, 009, 045, 051, 059, 060, 075, 132, 136, 162, 164, 210, 211, 229
SCIMITSU	036, 103, 157
SCOTCH	036, 041, 086
SCOTT	036, 041, 083, 086, 094, 103, 105, 109, 217, 117, 126
SEARS	010, 016, 017, 035, 036, 038, 041, 048, 052, 062, 076, 080, 086, 097, 098, 109, 141, 163, 196, 213, 215, 217, 228, 233

Производитель	Телевизионные коды
SEG	026, 060, 082, 099
SEI	064, 069, 108, 130, 148, 198
SELECO	007, 010, 035, 041, 045, 095, 190, 206, 210, 211
SEMIVOX	105
SEMP	062
SENTRA	160
SHANGHAI	156, 168
SHARP	014, 015, 019, 176, 178, 046, 047, 054, 066, 091, 091, 111, 114, 127
SHOGUN	036, 103, 157
SIAREM	002, 026, 058, 064, 102, 108, 198
SICATEL	197
SIEMENS	015, 022, 023, 045, 074, 201, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 257, 258
SIGNATURE	099, 177
SILVER	118
SIMPSON	058, 096, 218
SINGER	002, 026, 102, 108
SINUDYNE	002, 006, 010, 026, 039, 064, 069, 085, 094, 102, 108, 124, 130, 132, 148, 163, 198
SKANTIC	045
SKYWORTH	298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311
SOLAVOX	045, 115, 164, 201
SONOKO	010, 100, 118, 151
SONTEC	100
SONY	037, 045, 066, 084, 095, 128, 144, 195, 232, 014, 017, 112, 168, 169, 275
SOUNDESIGN	036, 041, 086, 096, 105, 109, 117, 217
SOUNDWAVE	100
SPECTRICON	116
SQUAREVIEW	048, 141
SSS	036, 089, 103, 105, 117, 157
STAR-LITE	105
STERN	007, 010, 035, 041, 045, 095, 190, 206, 210, 211
SUNKAI	069
SUPRA	079
SUPREM	095, 195, 232
SUPRE-MACY	113
SURPA	035, 097
SYLVANIA	010, 036, 041, 044, 048, 058, 059, 060, 061, 063, 096, 111, 157, 163, 213
SYMPHONIC	048, 141
SYSLINE	100
TANDBERG	016, 033, 061, 102, 142, 177, 179, 208
TANDY	019, 045, 133, 153, 027, 043, 114, 127
TASHIKO	014
TATUNG	027, 058, 060, 097, 110, 168, 169, 088, 100, 104, 116, 214
TCL	156, 163, 170, 296, 297
TCM	262, 264, 271, 276, 277, 278
TECHNICS	019, 075, 131, 212
TECHNOL ACE	109, 217
TECHWOOD	035, 075, 079, 097, 157, 212, 215

Производитель	Телевизионные коды
TEKNIKA	010, 022, 035, 036, 057, 093, 094, 096, 097, 099, 103, 105, 109, 112, 113, 117, 123, 126, 157, 163, 177, 197, 213, 215, 217
TELE	114
TELEAVIA	057, 065, 073, 182
TELEFUNKEN	029, 030, 031, 055, 073, 113, 147, 159, 179, 180, 181, 182, 199, 216, 217, 218, 219, 220, 225, 227, 252, 263, 157, 215, 103, 111
TELETECH	033, 151
TEMPEST	238, 239, 240, 241
TENSAI	133, 209
TERA	050
TEXET	060
THAKRAL	167
THOMSON	033, 048, 053, 057, 063, 065, 073, 090, 124, 157, 159, 179, 181, 182, 189, 194, 253, 289, 352
THORN	074, 086, 100, 209, 225, 227, 228
THORN-FERGUSON	028, 037, 055, 065, 078, 086, 088, 113, 118, 136, 146, 197, 199, 228
TMK	035, 036, 041, 086, 097, 108, 215, 014, 079, 147
TNCI	001
TOSHIBA	014, 038, 048, 122, 127, 170, 174, 185, 215, 280, 281, 052, 062, 066, 093, 098, 130, 149
TOSONIC	101
TOTEVISION	094
TRANS CONTINENS	045
TRICAL	091
TRISTAR	228
TRIUMPH	048, 058, 212
UHER	043, 045, 048, 049, 051, 131, 154
ULTRAVOX	002, 026, 059, 102, 108, 198
UNITED	288, 290, 312, 313
UNIVERSAL	078, 079
UNIVERSUM	100, 118, 205
UNIVOX	197
VECTOR RESEARCH	036, 041, 111
VEGAVOX	081
VESTEL	100
VEXA	010, 151
VICTOR	028, 065, 144, 159
VIDEO, CONCEPT	110
VIDEOTON	248
VIDIKRON	010, 021, 163, 213
VIDTECH	036, 041, 086, 103
VIKING	113
VORTEC	010, 065
VOXSON	041, 045, 049, 102, 108
WALTHAM	045
WARDS	010, 036, 041, 045, 054, 058, 059, 060, 061, 077, 078, 079, 086, 097, 099, 103, 109, 111, 177, 213, 215, 217
WATSON	043, 100, 220, 224
WATT RADIO	002, 006, 026, 059, 064, 076, 109, 197, 198, 200

Производитель	Телевизионные коды
WEGA	014, 108, 198
WEGA COLOR	102
WELTBlick	010
WESTON	162
WHITE WESTINGHOUSE	010, 026, 043, 059, 076, 140, 154, 200
XOGEGO	161, 162, 166, 174, 176
YAMAHA	036, 041, 103, 111
YOKO	060, 100, 151
ZANUSSI	007, 010, 035, 041, 045, 095, 190, 206, 210, 211
ZENITH	001, 004, 089, 099, 105, 177, 197, 200, 267, 268, 269, 270, 271, 343, 344, 345, 346, 347
ZONDA	116
ZOPPAS	045